STULOMPÓSTOLU

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Общие указания

Используйте предметы мебели только в соответствии с их функциональным назначением. Сохранность и долговечность сборно-разборной мебели зависит не только от ее качества, но и от условий эксплуатации, ухода, а также от соблюдения правил монтажа и демонтажа. При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Эксплуатация мебели:

· Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10С и относительной влажность 66+15 %. Поддержание в течении длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели (рассыхание, сушка, расслоение, растрескивание и т.д.);

· Не допускайте в помещении высоких или низких температур, а также резких перепадов температур;

· Поверхности мебели должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели ее следует протереть впитывающим влагу материалом;

· Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);

· Не допускайте воздействия на мебель горячих, раскаленных предметов. а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения);

· Расстояние от источника до мебельного изделия должно быть не менее 1 метра;

· Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжелыми твердыми предметами;

· При использовании мебельных изделий не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки;

· Не перемещайте изделие, заполненное грузом. Перемещать изделие следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого;

· Не перемещайте изделия (тумба, столы) держась за крышки. Перед перемещение рекомендуется вынуть выдвижные ящики, снять полки.

· В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений;

· При необходимости демонтажа мебели винты эксцентрика, стяжки, эксцентриковые и втулки рекомендуется оставлять в деталях с целью исключения сколов и вырывы ламината. Также желательно не откручивать петли, подложки петель, направляющие и т.п. фурнитуру, а по возможности оставлять ее на деталях, поскольку при повторном закручивании шурупов их крепление ослабевает. За возникшие при демонтаже фурнитуры сколы и вырывы ламината предприятие-изготовитель ответственности не несет;

· **ВНИМАНИЕ!!!** Безопасность и надежность эксплуатации изделий, предназначенных для навески на стены, в первую очередь определяется правильностью их монтажа. В связи с этим обращаем Ваше внимание на тот факт, что предприятие-изготовитель не комплектует данный вид изделий фурнитурой для крепления. Проконсультируйтесь со специалистами. После монтажа навесных изделий убедитесь в надежности их крепления.

· При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

· Во избежание опрокидывания консоли (тумбы, комода) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно. Угол открывания дверей, как правило, составляет не более 90 градусов.

Инструкция по эксплуатации

Уход за мебелью

Для протирки поверхностей мебели, необходимо использовать мягкую ткань или замшу, смоченную в воде и хорошо отжатую перед применением. После чистки поверхности мебели необходимо протереть сухой тканью. Не допускается использование скребков, губок из металлического материала. Не рекомендуется для чистки мебели использовать абразивные составы. Возможно использование полиролей. Для удаления пятен с поверхности мебели рекомендуется использовать слабый мыльный раствор.

Мебель из ЛДСП:

Регулярно протирайте поверхность мебели из ЛДСП хлопковой тканью. Пыль, которая скапливается на мебели, может нанести вред её поверхности. Частицы пыли — хоть и микроскопический, но абразив, и они могут поцарапать мебель при полировке.

Также, в качестве профилактики, следует обрабатывать мебель специальными антистатическими средствами, потому что при сухой уборке поверхность электризуется и притягивает частички пыли, как магнит. Для чистки мебели из ЛДСП следует использовать влажную тряпку, смоченную в теплой воде с раствором моющего средства для мебели и тщательно отжатую.

Ни в коем случае не проливайте воду на мебель! Материал набухнет и начнёт отслаиваться от основы, к которой приклеен. После обработки, поверхность нужно тщательно насухо вытирать чистой хлопковой тканью.

Обрабатывайте мебель из ЛДСП полиролью, предназначенной для изделий из натурального массива дерева. Масло, которое входит в её состав, прекрасно очищает и питает поверхность ЛДСП. Несмотря на то, что масло впитывается в материал, оно не проникает вглубь дерева и не вредит внутреннему слою из ЛДСП. Следует распылять полироль не на поверхность мебели, а на ткань, которой вы будете его протирать.

Предохраняйте мебель из ЛДСП от царапин. Используйте подставки для посуды, скатерти или салфетки, чтобы защитить мебель от температурных воздействий, вмятин и микроцарапин, которые могут появиться даже от декоративных статуэток.

STULOMPÓSTOLU

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, д.2, к.1, помещ 205
ОГРН 1190280072531; ИНН/КПП 0276946807/027801001; р/с 40702810010000790445
в АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974, к/с 30101810145250000974